

# V 2

## Tetraklorür-etilende (PERC) kullanılan leke-özücü ve leke-ıkarıcı temizlik ürünü

V 2 ürünü kan, albümin, yiyecek, süt ürünleri, dondurma, krema, bira, ikolata, kakao, şekerleme, boya, idrar ve benzeri albüminli lekeleri çözer.

### Fiziko-kimyasal verileri:

Uygunluk:	Homojen sıvı	
Yanma noktası:	n.a.(uygulanamaz)	
pH-değeri:	11,0 – 11,5	(100 g/ l)
Yoğunluk:	~1,025 g/ml	( 20°C)

### Uygulama:

V 2 ürünü lekenin üzerine uygulayın ve yumuşak uçlu bir fıra yardımıyla ovalayın. Derinlemesine işlemiş veya çıkarması güç lekelerde, ürünü daha uzun süre uygulayın. Çözme gücünü yükseltmek amacıyla lekeli bölgeyi sıkça nemlendirin. Leke-özme esnasında kullandığınızda makinede durulayın, leke-ıkarma sürecinde ise durulama işlemini suyla yapın.

Derinlemesine işlemiş albüminli lekelerin bulunması halinde, buna ek olarak **Lipazol L** ürününün kullanılmasını öneriyoruz.

### Dikkat:

Albüminli lekelerle buhar veya asit ihtiva eden çözücü maddeler kullanarak müdahale etmeyin, aksi halde lekenin kalıcı hale gelmesine yol açarsınız.

Hassas kumaşlarda, boyalı desenlerde ve baskılı giysilerde, çözünme öncesinde ürün tepkimesinin dikiş bölgeleri üzerinde uygulanmasını öneriyoruz.

Çözücü maddeleri birbirine karıştırmayın.

**Özellikler:**

Leke-çıkarıcı	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Renk koruyucu	☺ ☺ ☺ ☺
Kumaş koruyucu	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Su / buhar ile durulanabilir	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Makinede yıkanabilir	PER
Çözücü madde uygulama öncesi	EVET

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ = Maksimum sonuç

**Saklama koşulları:** Serin ve kuru bir ortamda saklanmalı, donmaya karşı korunmalıdır. Isıdan ve direkt güneş ışığından koruyun. Ürün kullanımı sonrasında kutu sıkıca kapatılmalıdır.

**Maks. saklama süresi:** 18 ay